


# ANDROID GROTUVO VALDYMAS DISTANCINIU PULTELIU


V1.2 - 2018

ANDROID grotuvas turi 3 valdymo interfeisus, skirtus valdymui su „Klaviatūra / Pele“, „Distanciniu pulteliu“ ar „Touch“. Šis aprašymas skirtas interfeisui pritaikytam valdymui su distanciniu pulteliu. Interfeisą galima pakeisti grotuvo nustatymuose (1 –pasirinkite „NUSTATYMAI“, 2 – pasirinkite „Dist. Pulteliu“, 3 – paspauskite mygtuką „UŽDARYTI SU PAKEITIMAIS“):



**DĖMESIO!** Pakeitus interfeisą, grotuvas persikraus.

Į grotuvo nustatymus patekti galima per MENIU (MENIU atsidaro paspaudus mygtuką ant  distancinio pultelio): PAGRINDINIS MENIU -> Įvairūs... -> Nustatymai.

**PASTABA:** jei įrenginį, kuriame instaliuotas ANDROID grotuvas, galite valdyti pele – į nustatymus galite patekti paspaudę ant grotuvo mygtuko  .

## TURINYS

1. DISTANCINIO PULTELIO MYGTUKAI.....	3
2. INFORMACINIAI EKRAAI.....	4-5
3. ŽIŪRĖTI KANALĄ TIESIOGIAI.....	6
4. TIESIOGIAI RODOMŲ IR JAU ĮRAŠYTŲ LAIDŲ ATSUKIMAS, PRASUKIMAS Į PRIEKĮ.....	7
5. KANALO PAKEITIMAS.....	8
6. PASKUTINIŲ, NEBAIGTŲ ŽIŪRĖTI LAIDŲ PERŽIŪRA.....	8
7. LAIDŲ PAIEŠKA.....	9
8. LAIDŲ PAIEŠKA PAGAL RODOMĄ LAIDĄ.....	9
9. KANALO GARSO (AUDIO) KALBOS PASIRINKIMAS.....	10

# 1. DISTANCINIO PULTELIO MYGTUKAI

ANDROID grotuvo valdymui naudojami 7 distancinio pultelio mygtukai:



Papildomi mygtukai (jei distancinis pultelis juos turi):



Navigaciniai mygtukai. Taip pat naudojami laidų prasukimui, rodomo kanalo pakeitimui, kanalų sąrašo parodymui ir t.t.	
Pasirinkimo įvykdymo mygtukas	
Parodo / paslepia informacinius ekranus (TV PROGRAMA, DABAR RODOMA, ŽYMĖS, PAIEŠKA, NEBAIGTOS ŽIŪRĖTI LAIDOS). Paslepia kanalų sąrašą, grotuvo nustatymus ir kt., jei jie yra matomi	
Parodo / paslepia grotuvo MENIU. Paslepia kanalų sąrašą, grotuvo nustatymus ir kt., jei jie yra matomi	
Sustabdo / paleidžia rodomą laidą	
Naudojami laidų prasukimui	
Naudojami kanalo pakeitimui (Pvz.: paspaudus 1 ir po to 2 – pasileis 12 kanalas), greitam grotuvo meniu valdymui	

## 2. INFORMACINIAI EKRANAI


Informaciniai ekranai parodomi / paslepiami spaudžiant distancinio pultelio mygtuką:



Ekranai keičiasi spaudžiant distancinio pultelio mygtukus:



### TV PROGRAMA:



Pagrindinis grotuvo ekranas.



Pasirinkti sąrašą: kanalai, laidos ar dienos




Pasirinkti kanalą, laidą ar dieną

Paleisti:



- kanalų sąraše pasirinktą kanalą tiesiogiai arba paskutinę to kanalo įrašytą laidą;
- laidų sąraše pasirinktą laidą;
- dienų sąraše pasirinkto kanalo, pasirinktos dienos, pasirinktą laidą

### DABAR RODOMA:



Tiesiogiai šiuo metu rodomų kanalų / laidų sąrašas.




Pasirinkti kanalą / laidą



Paleisti pasirinktą kanalą / laidą

### NEBAIGTOS ŽIURĖTI LAIDOS:



50 paskutinių ir nebaigtų žiūrėti laidų sąrašas.



Pasirinkti laidą



Paleisti ir tęsti pasirinktą laidą

## PAIEŠKA:



Laidų paieškos ekranas.




Pasirinkti paieškos laukelį




Pasirinkti laidą paieškos sąrašė

Paleisti:

- virtualią klaviatūrą esant paieškos laukelyje;
- paieškos sąrašė pasirinktą laidą;
- paiešką pasirinkus  .



## ŽYMĖS:



Žymių sąrašas.

Pridėti laidą prie sąrašo per MENIU:

PAGRINDINIS MENIU -> Laidos Momento Žymėjimas...

Ištrinti laidą iš sąrašo:

Paspausti ir laikyti paspaudus distancinio pultelio mygtuką 3

 sekundes.









Pasirinkti laidą



Paleisti pasirinktą laidą





### 3. ŽIŪRĖTI KANAŁĄ TIESIOGIAI

Žiūrėti kanalą tiesiogiai arba paskutinę įrašytą kanalo laidą, jei kanalo dienos programa jau yra pasibaigusi, per informacinį ekraną **TV PROGRAMA**:

-  Parodyti / paslėpti informacinius ekranus (TV PROGRAMA, DABAR RODOMA ir t.t.)
-   Pasirinkti kanalų sąrašą
-   Pasirinkti kanalą iš sąrašo
-  Paleisti pasirinktą kanalą



Žiūrėti kanalą tiesiogiai arba paskutinę įrašytą kanalo laidą, jei kanalo dienos programa jau yra pasibaigusi, per **MENIU**:

-  Parodyti / paslėpti MENIU
-   Pasirinkti MENIU punktą
-  Įvykdyti pasirinktą MENIU punktą

- Tik paleidus grotuvą - **PAGRINDINIS MENIU** -> Žiūrėti tiesiogiai:



- Žiūrint ankstesnę kanalo laidą - **PAGRINDINIS MENIU** -> Grojimo valdymas... -> Žiūrėti tiesiogiai:



















## 4. TIESIOGIAI RODOMŲ IR JAU ĮRAŠYTŲ LAIDŲ ATSUKIMAS, PRASUKIMAS Į PRIEKĮ

Informaciniai ekranai paslepiami spaudžiant distancinio pultelio mygtuką:




**PASTABA:**  
valdymas  
šiais  
mygtukais  
veikia kai  
informaciniai  
ekranai yra  
paslėpti

**PASTABA:**  
valdymas  
šiais  
mygtukais  
veikia  
visada



	arba		Atsukti laidą atgal – paspausti ir laikyti paspaudus
	arba		Prasukti laidą į priekį – paspausti ir laikyti paspaudus
	arba		Šokti 7 sekundes atgal – trumpai vieną kartą paspausti
 ir 	arba	 ir 	Šokti 1 minutę atgal – trumpai du kartus paspausti
	arba		Šokti pirmyn 30 sekundžių – trumpai vieną kartą paspausti
 ir 	arba	 ir 	Šokti pirmyn 3 minutes – trumpai du kartus paspausti

Laidas prasukinėti galima ir per MENU. PAGRINDINIS MENU -> Grojimo valdymas...



## 5. KANALO PAKEITIMAS

Kanalą galima pakeisti per:

- Informacinį ekraną **TV PROGRAMA** (žiūrėkite į 3. ŽIŪRĖTI KANALĄ TIESIOGIAI);
- Kanalų sąrašą:  
Kanalų sąrašas atsidaro per MENU (PAGRINDINIS MENU -> Kanalai) arba **2 kartus** paspaudus distancinio pultelio mygtukus  arba , kai vaizdas rodomas per visą ekraną (informaciniai ekranai yra paslėpti);
- Distancinio pultelio mygtukais įjungti:




Ankstesnj kanalą pagal kanalų sąrašą






Sekantį kanalą pagal kanalų sąrašą

## 6. PASKUTINIŲ, NEBAIGTŲ ŽIŪRĖTI LAIDŲ PERŽIŪRA



Informacinį ekraną **NEBAIGTOS ŽIŪRĖTI LAIDOS** galima atsidaryti per:




- MENU (PAGRINDINIS MENU -> Nebaigtos žiūrėti laidos);
- Atsidarius informacinį ekraną **TV PROGRAMA** arba **DABAR RODOMA** (mygtukas ) ir keletą kartų paspaudus mygtuką  arba .



## 7. LAIDŲ PAIEŠKA




Informacinį ekraną **LAIDŲ PAIEŠKA** galima atsidaryti per:

- MENU: PAGRINDINIS MENU -> Programų Gido Valdymas... -> Bendra paieška;
- Atsidarius informacinį ekraną **TV PROGRAMA** arba **DABAR RODOMA** (mygtukas  ) ir keletą kartų paspaudus mygtuką  arba  .

## 8. LAIDŲ PAIEŠKA PAGAL RODOMĄ LAIDĄ

Ieškoti laidą naudojant žiūrimos laidos pavadinimą galima per MENU.

PAGRINDINIS MENU -> Programų Gidų Valdymas -> Rodomos laidos paieška:



Atsidarys paieškos informacinis ekranas su paieškos rezultatais:



## 9. KANALO GARSO (AUDIO) KALBOS PASIRINKIMAS

Kai kurie kanalai turi daugiau nei vieną garso (audio) kalbą. Ją galima pakeisti per MENIU. PAGRINDINIS MENIU -> Kanalo Audio Kalba... :

